

**Instructiuni de instalare Tango SCH v.1.40**

1. Instal kitul se lanseaza de pe dischete, nu se va instala de pe HDD (nu functioneaza!)
2. Se va lansa **install.exe** de pe disk 1
3. Se trece de primele 2 ferestre cu ENTER
4. Se alege drive-ul unde se doreste a se instala, de obicei C (D sau E sau F, ... daca este cazul)
5. Se alege directorul unde se doreste a se instala SCH. Implicit este **\TANGO\**, dar este indicat de a scrie de ex. **\TANGO\SCH\** pentru ca in acest mod se va instala intr-un subdirector separat de PCB
6. Se alege de a se instala pachetul intreg "**Install All Files**", sau numai componentele care servesc
7. Se alege de a se instala toate librariile, inclusiv cele cu componente militare "**Install Both Commercial and Military Libraries**"
8. Se alege driverul video. Este consiliata ca la prima instalare a se utiliza "**IBM Video Graphics Array (640x480, 16 colors)**" deoarece este compatibil cu cele mai folosite placi video VGA si/sau SVGA. Ulterior daca se doreste o rezolutie mai ridicata este posibilitatea de a schimba driverul.
9. Install... disk 1 & disk 2 & disk 3. Se instaleaza intreg programul SCH in subdirectorul C:\TANGO\SCH\\*. \*. Ulterior se poate modifica structura directorului \SCH\ creind diverse subdirectoare pentru diverse tipuri de fisiere. (ex. \SCH\DRV\ pt. toate fisierele driver, \SCH\LIB\ pt. librarii, \SCH\SHEET\ unde se vor tine fisierele schematic. ATENTIE! Daca se fac aceste modificari trebuie schimbate setarile in fisirul INI!)
10. Pentru a avea acces rapid, tastind simplu **sch + enter** se va alege actualizarea fisierelor autoexec.bat si config.sys
11. Daca mesajul final este " The installation of Tango-Schematic is complete...bla bla" => OK
12. Se lanseaza SCH cu SCH.EXE
13. La prima lansare programul nu are setat nici o librarie. Vezi in meniul SETUP... Programul functioneaza corect si sub Win95-98 daca nu sint incompatibilitati intre driver si placa video. In acest caz se poate rula in mod DOS fara probleme.

**Instructiuni de instalare Tango PCB + v.2.22**

1. instal kitul se lanseaza de pe dischete, nu se va instala de pe HDD (nu functioneaza!)
2. se va lansa **install.exe** de pe disk 1
3. se trece de primele 2 ferestre cu ENTER
4. se alege drive-ul unde se doreste a se instala, de obicei C (D sau E sau F, ... daca este cazul)
5. se alege directorul unde se doreste a se instala PCB. Implicit este **\TANGO\**, dar este indicat de a scrie de ex. **\TANGO\PCB\** pentru ca in acest mod se va instala intr-un subdirector separat de SCH
6. Se alege de a se instala pachetul intreg "**Install All Files**", sau numai componentele care servesc
7. Se alege driverul video. Valabil nota de la SCH
8. Install... disk 1 & disk 2. Se instaleaza intreg programul PCB in subdirectorul C:\TANGO\PCB\\*. \*. Valabil nota de la SCH.
9. Pentru a avea acces rapid, tastind simplu **pcb + enter** se va alege actualizarea fisierelor autoexec.bat si config.sys (nu functioneaza!)
10. Daca mesajul final este " The installation of Tango-PCB Plus is complete...bla bla" => OK
11. Programul PCB+ este protejat de cheie hard. Crack-ul **tangocrk.com** ajuta la lansarea PCB fara cheie. Se va crea un fisier bat in subdirectorul unde a fost instalat PCB cu urmatoarele linii:  

```
@ECHO OFF
TANGOCRK.COM
PCB.EXE
```
12. In loc de a lansa PCB.EXE se va lansa BAT-ul creat