

DESCRIÇÃO GERAL

O transceptor é uma miniatura transceptor FM multibanda com extensa cobertura de frequência, proporcionando uma área local nos dois sentidos comunicações amadoras, juntamente com inigualável capacidade de monitoramento. agradecemos sua compra de nosso transceiver, e incentivar que você leia atentamente este manual e aprenda sobre esse emocionante transceptor.

INFORMAÇÕES DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA



aviso

O UV-3R é um rádio que gera energia eletromagnética de RF durante modo de transmissão. esta rádio é projetado para e classificados como "Apenas Uso Profissional", o que significa que deve ser utilizado apenas durante o curso do emprego por indivíduo ciente dos perigos, e as formas de minimizar tais riscos. Este rádio não destinado ao uso pela "População em Geral" em um ambiente não controlado. Este rádio foi testado e está em conformes com os limites de exposição à RF da FCC para "Apenas uso Profissional". Além disso, o rádio UV-3R em acordo com as seguintes normas e diretrizes no que diz respeito aos níveis de energia de RF e eletromagnético e avaliação de tais níveis de exposição para os seres humanos:

- FCC OET Boletim 65 edição C suplemento 97-01, a conformidade com as diretrizes Avaliação da FCC para exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência.
- American Nation Standards Institute (C95.1-1992), IEEE padrão de segurança dos níveis em relação à exposição humana a Raio de frequência Os campos eletromagnéticos, 3kHz a 300GHz.
- American Nation Standards Institute (C95.3-1992), IEEE recomendada Prática para a Medição de Eletromagnética potencialmente perigosos extensão-RF e microondas.
- Os acessórios seguintes são autorizadas para utilização com este produto .. A utilização dos acessórios outros do que aqueles (listados na instrução) especificado pode resultar em níveis de exposição à RF que excedam os requisitos da FCC para exposição à RF.

ÍNDICE

DESEMBALAGEM E VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS-----	01
INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS-----	02
CARREGAMENTO DA BATERIA -----	04
FAMILIARIZAR -----	06
FUNCIONAMENTO-----	16
FUNCIONAMENTO AVANÇADA-----	16
FUNÇÃO E CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS -----	29
GUIA DE PROBLEMAS-----	30
ESPECIFICAÇÕES -----	31

BAOFENG

DESEMBALAGEM E VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS

Além do rádio UV-3R no pacote vem com os seguintes acessórios:



Antenna



SP.&MIC.



AC Adapter



Li-ion Battery



Belt Clip



Hand Strap

ITEM	QUANTIDADE
Antena Dual Band	1
Adaptado AC	1
Bateria de Li-ion	1
Clipe de cinto	1
Alça de mão	1
SP.&MIC.	1
Manual de instrução	1

BAOFENG

FUNCIONAMENTO AVANÇADA

01- RXCODE -off'CTCSS, DCS

Algumas vezes nós queremos apenas receber um grupo de pessoas utilizando uma única frequência, vamos usar um tom na recepção sendo programado no computador como se segue:

1º - Pressione [MENU / LOCK] e gire o [DIAL] até o menu 01:RX/CODE

2º - Em seguida, pressione o botão n [U / V] para entrar no submenu do undertones.

3º- Gire o [DIAL] para selecionar o tom selecionado. Tera conta que esta operação pode ser ativado CTCSS variando de 67 Hz a 254,1Hz DCS variando entre 23 e 754, para definir estes últimos diferenciar o primeiro que aparece depois do subton.

4º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações e pressione [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e realizar as operações normais.

02- TXCODE -off'CTCSS, DCS

Instruções tons de transmissão:

1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] para menu TXCODE

2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º- Gire o [DIAL] para selecionar o tom selecionado. Ter a conta que esta operação pode ser activada CTCSS variando de 67 Hz a 254,1Hz DCS variando entre 23 e 754, para definir estes últimos diferenciar o primeiro que aparece depois do subton.

4º- Pressione o botão[U / V] para salvar as alterações e pressione [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e realizar as operações normais.

03-SQL -0---9

O silenciador de barulho quando nenhum sinal for recebido

O sistema de amortecimento faz com que todas as operações são mais leves, bem como redução do consumo de energia.

Por favor, ajustar o nível de silenciador de acordo com as seguintes instruções:

1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 3:

2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º- Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada entre 0 e 9. ele recomenda que você comece a ajustar a partir de 1 até não ouvir qualquer ruído público.

4º -. Pressione [U / V] para salvar as alterações e pressione [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e realizar as operações normais.

04-LIGHT---ON-OFF-KEY

O UV-3R inclui uma lâmpada de iluminação vermelha na tela para ajudar operações noturnas. O transceptor inclui três opções de iluminação :

KEY: acende quando você pressiona qualquer tecla

ON: é acesa continuamente.

OFF: a iluminação é desligada,

O caminho a seguir para A iluminação é:

1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 4:

2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º - Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, OFF/ON/ KEY /

4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações

5º - Pressione [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações normal.

05-BEEP-----ON-OFF

O transceptor vem com uma opção para ativar ou desativar o som (BEEP) cada vez que você clicar em um botão do teclado. A maneira de ativar ou desactivar é como se segue:

1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 5:

2º-. Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º-. Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, ON / OFF

4º-. Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações

5º-. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações normal.

06-VOX - OFF-1---9

O VOX elimina a necessidade de alterar manualmente o modo de transmissão manual de cada vez que você deseja transmitir. Neste modo, o aparelho detecta a voz ao falar no microfone é ativado automaticamente inicia a transmissão e termina quando você parar de falar.

Para ativar esta opção faça o seguinte:

1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 6.

2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º - Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, OFF/1/2/3/4/5/6/7/8/9

As configurações são:

7-9 de alta sensibilidade (para condições de silêncio no ambiente)

4-6 sensibilidade média (por normal)

1-3 menor sensibilidade (para condições ruidosos)

4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações

5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

normal. Quando o VOX está ativado aparece, na tela um ícone

VOX definido.

07-POWER - HIGH/LOW

O transceptor está equipado com um sistema que controla a potência transmissão, podendo escolher entre eles:

baixa, que transmite a 0,5 W e exibe o ícone LOW

Alta, que transmite em 2 W e não aparecer em qualquer ícone de exibição pública.

Para mudar de potencia para outro, proceda da seguinte forma

:

1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 7:

2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º - Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, HI / LOW

4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações

5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

normal.

08-DW - ON-OFF

O transceptor está equipado com uma dupla função vai ouvir entre UHF e VHF modo VFO. Equipamentos periodicamente cheques rápidos entre uma frequência e outra.

Para ativar esta função será feita da seguinte forma:

1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 8:

2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

3º - Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada:

OFF: desativa esta função.

ON: Ativa a função.

4º - Pressione o botão n [U / V] para salvar as alterações

5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

normal.

09-STEP - 12.5Khz

Para alterar os passos de uma frequência para outra equipe vem preparada com a função passo rápido, para alterar as etapas de frequência operará com rapidez:

- 1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 9:.
- 2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º- Gire o [DIAL] para selecionar a configuração desejada, já que podemos selecionar a frequência ³ seguinte, um salto:
 - 5 kHz
 - 6,25 KHZ
 - 10 KHZ
 - 12,5 kHz
 - 20 KHZ
 - 25 kHz
- 4º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

10-OFFSET - 0---37.995/0--69.995M

OFFSET (REPEATER OPERAÇÕES)

O UV-3R inclui uma série de características que fazem as funções de repetidor são simples e agradável. Para alterar a frequência de desvio de repetidora, use as seguintes diretrizes:

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 10:
- 2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.

- 3º- Gire o [DIAL] para colocar a frequência do repton offset deseja selecionar, dado que você pode entrar entre 0.005 MHz e 37.995 MHz. / 0005 MHz a 69.995 MHz. (Dependendo da banda em que está localizado)
- 4º- Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

11-SHIFT - 0/+/-

O UV-3R inclui uma opção para a sintonia fina que selecionados na seção anterior, tanto positiva como negativamente, aquilo que conhecemos como o desvio de repetidora. (+ /-)

Exemplo: queremos falar em uma frequência de entrada do repetidor, que é 145.000 MHz e 145.600 MHz é a saída, nós selecionamos o OFFSET tecla SHIFT parágrafo anterior 0600 e colocá-lo nesta seção a posição n [-], de modo que o aparelho está a receber sempre 145.600 mHz e quando você pressiona o botão PTT para transmitir movimentos nos automaticamente para 145.000 MHz (frequência de entrada da reptidora.)

Modo de mudança de turno repetidor é como se segue:

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 11:
- 2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º- Gire o [DIAL] para selecionar repetidor offset [+ / -]
- 4º- Pressione o botão n [U / V] para salvar as alterações
- 5º- Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar operações

12-STE(ELIMINAÇÃO MODULAÇÃO FINAL) - ON/OFF

Esta opção é usada para remover o som do radio depois do fim da transmissão. Isto só pode ser feito em comunicações direta, como as comunicações através de um repetidor, esta opção deve ser off.

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até que o menu 12:
- 2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º - Gire o [DIAL] para selecionar ON ou OFF: ON / OFF
- 4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

13-W/N -(SELEÇÃO DE BANDA LARGA E ESTREITA) - WIDE/NARROW

Esta opção é usada para selecionar o, banda larga ou banda estreita para ativar uma ou outra opção irá proceder da seguinte forma:

- 1º- Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 13:
- 2º- Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º- Gire o [DIAL] para selecionar ON ou OFF: ON / OFF

- 4 - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5 - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

14-SAVE - ON/OFF

O UV-3R, economizador de bateria inclui uma muito prática, se tivermos ativo, ele age da seguinte forma:

Se nós recebermos um sinal muito forte para ser ter o máximo da bateria em maior potencial (2W) ficara automaticamente o poder de transmitir para minima (LOW 0.5W) com esta opção, obviamente, economizara muito a bateria mesmo muito fraca, funcionará da seguinte forma:

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 14:
- 2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º - Gire o [DIAL] para selecionar ON ou OFF: ON / OFF
- 4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

15-TOT(COMTROLE DE TEMPO DE TRASMIÇÃO) - OFF/30/40/90/120/150/180s

Com esta opção pode controlar automaticamente o tempo que transmitir cada vez que você pressiona o PTT, esta opção será muito bom para fazer conversas muito extensas e preservar os transistores finais de transmissão. O walkie desconecta automaticamente a transmissão nd Após o tempo definido.

O tempo de ajuste pode ser:

- 30 segundos.
- 60 segundos.
- 90 segundos.
- 120 segundos.
- 150 segundos.
- 180 segundos.

Para ativar esta opção faça o seguinte:

- A. - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até que o menu 15:
- 2 -. Em seguida, pressione a tecla [U / V] e cai dentro do submenu.
- 3 -. Gire o [DIAL] para selecionar entre OFF (desligado) ou os diferentes tempos selecionável: 30S / 60S / 90 / 120S / 150S / 180S
- 4 -. Pressione o botão n [U / V] para salvar as alterações
- 5 -. Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

16-SCANM(MODO ESCANEAR) - ON/OFF

O UV-3R pode digitalizar canais da memória, todas as bandas ou parte das bandas. Quando o radio detectado conversa automaticamente parar e segurar. Para selecionar o modo de digitalização, podemos fazer seguinte:

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 16:
- 2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º - Gire o [DIAL] para selecionar entre OFF (desligado) ou os diferentes tempos selecionável: 30S / 60S / 90 / 120S / 150S / 180S
- 4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações

17-RELAYM(RESPOSTA DE SOM REPETIDOR) - ON/OFF

O UV-3R está equipado com um sistema de resposta de áudio do repetidor. Quando esta opção, o Radio ouvir o repetidor de sinal, este forma sabemos que estamos trabalhando em um repetidor. para ativar esta opção siga estes passos:

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 17 :
- 2 º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3 º - Gire o [DIAL] para selecionar ON / OFF
- 4 º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5 º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

18-BCLO(ELIMINAR RUIDO)- ON/OFF

Se você ativar esta opção no UV-3R, impedirá interferências causadas por aparelhos elétricos nas proximidades, esta opção é utilizada quando ativados os CTCSS ou DCS, faz o bloqueio, ser ocupadas de como se segue:

- 1º - Pressione [MENU / LOCK], rode o [DIAL] até o menu 18:
- 2º - Em seguida, pressione a tecla [U / V] e vá ao submenu.
- 3º - Gire o [DIAL] para selecionar ON / OFF
- 4º - Pressione o botão [U / V] para salvar as alterações
- 5º - Prima [MENU / LOCK] ou [PTT] para sair e executar as operações.

19-PRI(PREFERENCIA DE BUSCA DE FAIXA)- ON/OFF

- 1º-prima [MENU / LOCK], em seguida, gire o [DIAL] botão, chegando ao MENU [19]
- 2º-em seguida, pressione [U / V] para a entrar no modo de configuração.
- 3º-gire em sentido horário ou anti-horário. do [DIAL] botão para definir PRI: ON / OFF
- 4º-prima [U / V] para salvar a configuração.
- 5º-prima [MODE] ou [PTT] para a operação normal.

BAOFENG

BAOFENG UV-3R MKII

MANUAL

Radio Dual Banda portátil

FUNÇÃO E CONFIGURAÇÕES
VER: PORTUGUÊS

