

ATTENZIONE: la massa può trovarsi a -300V rispetto alla terra. Non collegare a terra direttamente bensì usare un condensatore (oppure impiegare un trasf. di isolamento per l'alimentazione)

PC: parasita contro le autooscillazioni, 6 spire su resist. da 60 - 120 ohm 2W a impasto RFC: indutt. di blocco, avvolta a nido d'ape attorno a un cilindretto di ferrite diam. 1cm circa, lungh. 2cm circa, un centinaio di spire (non ho idea del valore di induttanza ottenuto)
L1: rame argent. 1,2mm, 24 sp. diam. siringa da 5cc, poco distanziate
L2: rame argent. 1,2mm, 30 sp. diam. siringa da 5cc, poco distanziate
L3: rame argent. 1,2mm, 10 sp. diam. siringa da 5cc, ben distanziate
L4: rame argent. 1,2mm, 27 sp. diam 27mm, poco distanziate, presa alla spira 10 per 14 MHz
I valori di capacitori sono indicativi, salvo quelli del circuito oscillante del VFO
LA STABILITA' DEL VFO DIPENDE DALLA QUALITA' DEI CONDENSATORI del circuito oscillante

