


N.B.: L'occhiello della pagliuzza di massa deve essere allargata con una limetta tonda per poter infilare l'isolatore



Il pin "source" deve essere saldato sotto e sopra

