



CON IL 2N3904 O EQUIVALENTE (Q1) MONTARE IL TRANSISTOR IN MODO DA AVERE
 REALMENTE LA BASE, IL COLLETTORE E L'EMETTIT. OVE INDICATO DALLE LETTERE B,C,E !

