



L1 = Bobina de FI 10,7 Mhz modificada para que el oscilador funcione en 28 Mhz
 TP1= Ajustar L1 para 4VDC en 3600Khz

Salida
 0 / 8V pico