
JP2
IC3
C32
JP5
IC1
S1C
S1A
S1B
R10
R1
R11
DF17 1MB:1
D1
CRC
JP3
C4+
C3+
+C6
+C5
IC2
SV3
R7
R31
R2
R6
C2
R23
R22
JP22
C22
R4
Q1
JP1
C1
C8
IC5
T20
C20
C21
X1
C11
C7
R8
JP9
IC4
JP8
C9
G. Koellner, DL4MEA
(C) 04/2010
PICADSB8
D2
D7
D3
D20
R20
D21
R21
D22
J20
SYNC
ALARM
PWR
TX
RX
USB